

Onderhoud en reiniging

Geberit AquaClean 4000 is een hoogwaardig product dat gemakkelijk schoon te houden is.

WC-zitting en WC-deksel zijn gemakkelijk te reinigen en, indien nodig, te demonteren. Ook de douchekep kan gemakkelijk vervangen worden als hij verkalkt of verstopt is.



Agressieve reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak van het materiaal beschadigen. Neem daarom de volgende onderhouds- en reinigingsinstructies in acht.

Onderhoudsinstructies

Voor het regelmatige onderhoud zijn in het algemeen alleen water, een mild, huidvriendelijk afwasmiddel en een niet-krassende spons of een zachte doek nodig. Voorkom de vorming van kalkafzettingen.

Componenten

Om te voldoen aan de behoefte aan design en functionaliteit bestaat de Geberit AquaClean 4000 uit verschillende componenten. Neem daarom de volgende reinigingsinstructies in acht, want voor oppervlak- of materiaalschade die een gevolg is van foutieve behandeling, geldt de garantie niet.



- 1 WC-zitting en WC-deksel
- 2 Douchearm
- 3 Behuizing

Toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigheden

Reinigingsmiddel



Reinigingsmiddel mag zwak zuur zijn, bijv. citroenzuur



Reinigingsmiddel liefst met water verdunnen



Reinigingsmiddel moet vloeibaar zijn



Reinigingsmiddel moet huidvriendelijk zijn



Reinigingsmiddel mag schuimend zijn

Reinigingsbenodigheden



Spons



Doek, leren lap



WC-borstel

Niet-toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden

Reinigingsmiddel



Reinigingsmiddel mag niet poedervormig zijn, bijv. schuurpoeder of schuurmiddel



Reinigingsmiddel mag niet bijtend zijn, bijv. geconcentreerd chemisch ontstoppingsmiddel



Reinigingsmiddel mag niet irriterend zijn voor ogen en huid



Reinigingsmiddel mag niet geconcentreerd chloorhoudend zijn



Reinigingsmiddel mag niet schurend zijn, bijv. zand of schurende vloeistof

Reinigingsbenodigdheden



Krassende spons



Staalwol, staalreinigingsmiddel, pannenspons

Tips

Probleem	Verhelpen
Gebruik van desinfectiemiddel	Desinfectiemiddel op een zachte doek doen en componenten daarmee afvegen. Testen of het materiaal bestand is tegen het desinfectiemiddel.
Verkalkte of door vreemde stoffen in het water verstopte douchekop	De douchekop om deze te reinigen een paar uur in een normaal in de handel verkrijgbaar kalkoplossend middel leggen.

WC-zitting, WC-deksel en behuizing reinigen



Voor het reinigen geen krassende spons of schuurmiddel gebruiken. Ook het gebruik van reinigingsmiddelen die oplosmiddel of zuur bevatten, kalkoplossende middelen, huishoudazijn en reinigingsmiddelen met azijnzuur raden wij af. Deze tasten het oppervlak aan en kunnen dit verkleuren.

- 1 Componenten met een zachte doek en een mild, huidvriendelijk afwasmiddel afvegen.
- 2 Componenten met een zachte doek afdrogen.

Verhelpen van storingen



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok

- ▶ Apparaat nooit zelf openmaken en repareren
- ▶ Beschadigde aansluitkabel nooit zelf vervangen
- ▶ Contact opnemen met servicedienst

Storingen tijdens gebruik

Storing	Oorzaak	Verhelpen
Doet niets	Stekker niet in de contactdoos	Stekker in contactdoos steken
	Zekering in de elektrische verdeler is defect	Zekering in de elektrische verdeler vervangen
	Zekering in de aansluitkabel is defect	Stekker uit contactdoos trekken en contact opnemen met servicedienst
	Stroomvoorziening is onderbroken	Stroomvoorziening door een technisch expert laten controleren
Temperatuur van douchewater is te laag	Verwarming is niet ingeschakeld	<Verwarmingsfunctie warmwaterboiler> op het bedieningspaneel op ON zetten
	Opwarmtijd bij verwarming in energiespaarmodus te kort	<Verwarmingsfunctie warmwaterboiler> op het bedieningspaneel op ON zetten
Douchestraal is te zwak of er wordt helemaal geen water gespreoid	Straalsterkte is te laag ingesteld	Straalsterkte verhogen
	Douchekop is verstopt of verkalkt	Douchekop reinigen of vervangen
	Korffilter is verstopt of verkalkt	Korffilter reinigen of vervangen
Douchearm gaat niet terug	Stroomvoorziening is onderbroken	Weer voor stroomvoorziening zorgen. Douchearm gaat automatisch terug
	Opzetstuk is defect	Opzetstuk uitschakelen en contact opnemen met servicedienst
Automatisch omlaag brengen werkt niet	Hydraulisch systeem is defect	Contact opnemen met servicedienst
Water lekt uit de veiligheidsoverloop links naast de douchearm		Stekker uit contactdoos trekken, hoekstopkraan sluiten en contact opnemen met servicedienst